

# دليل تركيب شاسية الواح

يحمل عدد (٢) لوح  
حتى قدرة

٥٥٥ وات




الشاسية حديد مجلفن

يصلح لجميع أنواع الخلايا

الشمسية الـ ٦٠ خلية


والـ ٧٢ خلية لكل لوح



0	1	2	3	4	5
قاعدة خرسانية	شداد طويل	شداد قصير	مقص مائل	قائم أفقى	قائم مائل
LENGTH	2500 mm	1150 mm	1120 mm	1460 mm	950 mm

# وضع القواعد الخرسانية على نفس المستوى.

# 2



# تثبيت عدد (٢) قوائم رأسية خلفية.

3

قائم رأسى




أجزاء التثبيت



# يتم تركيب عدد (٢) قوائم أفقية بالقوائم الرأسية الخلفية .

# 4



# يتم تركيب عدد (١) قائم مائل بين القوائم الأفقية.

قائم أفقى

قائم مائل




أجزاء التثبيت



# يتم تركيب عدد (٢) شداد طويل ٢,٥ ( متر) على جانب الشداد القصير.

شداد طويل

شداد القصير




أجزاء التثبيت



# يتم تركيب عدد (٢) مقص مائل لربط الشداد الطويل بالشداد القصير


# 7



أجزاء التثبيت



# يتم تركيب عدد (٢) لوح طاقة شمسية على الشاسية



أجزاء التثبيت

